

JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ ZAMÓWIENIE:

Bramy segmentowe należy montować w pomieszczeniach wykończonych (otynkowana ściana na powierzchni montowania prowadnic, wykończona posadzka oraz sufit), ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania (nierówności, krzywizny) oraz posiadać wystających elementów (pręty, kontakty, kable itp.).

1. WYMIAR TYPOWY

W rubryce tej należy zaznaczyć krzyżykiem, z jakim wymiarem mamy do czynienia typowym czy nie typowym, w celu ustalenia odpowiedniej kwoty za bramę (nie jest wymagane).

2. KOLOR PANELA

Należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią klamerkę w celu określenia koloru standardowego płaszcza bramowego, bądź niestandardowego - lakierowanego wg. katalogu **RAL** (podając nr. koloru).

3. SZEROKOŚĆ OTWORU (B) I WYSOKOŚĆ OTWORU (H)

Ponieważ bramy segmentowe są standardowo montowane od wewnątrz garażu, za otworem, w rubrykach tych należy wpisać szerokość i wysokość otworu w (mm) mierząc od jednej krawędzi do drugiej otworu.

4. NADPROŻE (h)

W rubryce tej należy wpisać odległość w (mm) od górnej krawędzi otworu do sufitu, lub do najbliższej przeszkody uniemożliwiającej przesuw bramy (np. betonowe belki, rury z instalacją wodną, c.o., wentylacja, itp.)

5. PRZESTRZEŃ BOCZNA (W1, W2)

W rubryce tej należy wpisać odległość w (mm) od bocznej krawędzi otworu do ściany, lub do najbliższej przeszkody uniemożliwiającej przesuw bramy (np. betonowe filary, instalacja elektryczna, itp.).

6. PROWADZENIE

W punkcie tym należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj prowadzenia, jaki ma być zastosowany w bramie. Aby zaznaczyć odpowiednie prowadzenie wymagane jest podanie wartości wysokości nadproża.

7. PRZESZKLENIA

Jeżeli w bramie mają być wykonane okna, w punkcie tym należy zaznaczyć odpowiedni typ okienek wraz z podanym wymiarem okna oraz kolorem, wpisać ile ma być wykonanych okienek i w ilu panelach. Dodatkowo należy podać, w którym panelu(panelach) licząc od dołu mają być wykonane, po ile sztuk w segmencie oraz łączna ilość okienek w całej bramie. Istnieje możliwość zastosowania tzw. Szprosa, czyli zastąpienie tradycyjnego panela, panelem aluminiowym z przeszkleniami.

8. NAPĘD – Sposób otwierania

W punkcie tym wstawiając krzyżyk w wybranej opcji, należy podać czy brama ma być: RĘCZNA, AUTOMATYCZNA lub z napędem ŁAŃCUCHOWYM. W przypadku zaznaczenia opcji Automatycznej należy wybrać odpowiedni typ napędu oraz ewentualny typ centrali.

9. ZABEZPIECZENIA

W punkcie tym wstawiając krzyżyk w wybranej opcji, należy podać czy brama ma być wyposażona w zabezpieczenie standardowe lub niestandardowe. Wybierając opcję niestandardową należy zaznaczyć krzyżykiem, w którym miejscu ma być umiejscowiony zamek lub zamiast zamka – rygiel i uchwyt.

10. DRZWI SERWISOWE

Zaznaczając krzyżykiem ten punkt potwierdzamy tym samym, że w bramie mają być wykonane drzwi serwisowe z zaznaczeniem strony ich otwierania.

11. BLENDA

Istnieje możliwość wykonania tzw. blendy, jest to sztuczne nadproże stosowane w celu przedłużenia brakującego nadproża.

12. WARUNKI PŁATNOŚCI

Należy zaznaczyć odpowiednią formę płatności.

UWAGA:

Jeżeli klient posiada już bramę segmentową Firmy NITUS i zamawia następną, która będzie zamontowana obok już istniejącej, należy w zamówieniu na nową bramę zaznaczyć, że jest to kontynuacja zamówienia. W zamówieniu na nową bramę należy podać nr seryjny poprzedniej bramy, obok której będzie zamontowana nowa brama. Informację tą należy umieścić w polu „UWAGI”.